

Szükséges eszközök

Tapétaragasztó

1 l hidegvíz

Vödör a tapétaragasztó elkészítéséhez

Ceruza

Olló

Vonalzó vagy vízmérték

Tapétaragasztó falra viteléhez ecset vagy tapétaragasztó henger

Tapétázókefe a tapéta felvitelhez

Sniccer

Puha szivacsa vagy ruha a felesleges ragasztó letörléséhez

Mielőtt nekilátsz...

Készítsd elő a kiszemelt falfelületet. A falfelület tiszta, sima, szemcsementes és száraz legyen. Ennek legcélravezetőbb módja, ha egy réteg fehér festéket viszel fel a falra. A nem szőtt tapéta elfedi a kisebb falhibákat. De a mélyebb lyukakat előzőleg ki kell tölteni!

Ha a fal alapszíne túl kontrasztos, ezt is takarni kell festékréteggel. Festés előtt távolíts el minden szennyeződést, tapéta maradványt stb.

Vágd le a megfelelő méretű tapétát a pontozott vonal mentén. Tekerd le a tapétát és a helyes sorrendben tedd egymás mellé, ellenőrizd az illeszkedést.

Készítsd elő a tapétaragasztót, kövesd a használati utasítást.

A ragasztót száradása miatt nem ajánlott alacsony páratartalmú helyiségben, és 10 °C alatti hőmérsékleten használni. Az optimális hőmérséklet: 18-21 °C.
--

Húzz függőleges segédvonalat 50 cm-enként vonalzóval vagy vízmértékkal, aminek a mentén el fogod végezni a ragasztást.

Így ragaszd fel a tapétát!

Ha ablak is található a falfelületen, a munkád megkönnyítendő, onnan kezd a tagasztást. Vidd fel ecsettel a falra a ragasztót egy kicsit szélesebben, mint amire az első tapétacsíkot fel fogod ragasztani. Ne legyen a ragasztóréteg túl vastag. A tapétát ne ragasztózd be. Fogd az első tapétacsíkot, kezd a ragasztást

fentről lefelé, kitekerve a tapétát. Vagy óvatosan hajtogasd egymásra, ügyelve, hogy a tapéta felülete ne piszkolódjon. Így fentről lefelé haladva fokozatosan ragaszd fel a tapétacsíkot a ragasztóval bekent falfelületre. Ragasztás közben kövesd a függőleges vonalat, amit előre kijelöltél. A ragasztáshoz ne a tenyered használd, hanem tapétakefével, körkörös mozdulattal, középtől kifelé simítsd a tapétát a falra. Ügyelj, hogy a tapéta ne ráncolódjon, és simogasd ki a buborékokat is középről kifelé. Ne kend össze ragasztóval a kefé!

Ezeket a lépéseket ismételve ragaszd fel a tapétacsíkokat. Figyelj a csíkok illesztésére. A tapétacsíkok ne fedjenek át! Az esetleg kibuggyanó, felesleges ragasztót töröld le puha ruhával vagy szivaccsal. Ha durva kefével használsz, ledörzsölheted a tapéta felületét!

Tapéta ragasztás után...

Ha szükséges, vágj le minden felesleges részt, a sérülések lekerülése végett tiszta és éles sniccer segítségével. Ha esetleg minden óvatosság ellenére buborék marad a tapéta alatt, 2-3 nap alatt eltűnik, ha szép, fokozatosan hagyd a tapétát megszáradni. A száradás folyamatát ne siettesd, óvakodj az intenzív fűtéstől, kerülj a huzatot!